

7665.02.0.00

Termômetro Digital
máxima e mínima interno/externo

Foto meramente ilustrativa



**MANUAL DE
INSTRUÇÕES**

Manual de instruções

Com este termômetro digital Incoterm você poderá obter as medições de temperatura interna e externa assim como as temperaturas máxima e mínima.

Instalação:

O instrumento poderá ser fixado na parede ou apoiado em seu suporte de mesa.

Utilização:

Abra o compartimento de pilhas e remova a proteção. Retire o protetor do visor. O instrumento estará pronto para medição.

1. Temperatura presente no visor

O visor superior mostrará a temperatura interna. O visor inferior mostra a temperatura externa. A unidade de temperatura poderá ser modificada de °C para °F, mudando a posição da chave de seleção °C/°F que encontra-se atrás do instrumento.

2. Busca da temperatura Max/Min

a) Quando pressionado o botão Max/Min, o visor mostrará a temperatura máxima interna e externa desde o último reset.

b) Pressionando novamente o botão Max/Min, o visor mostrará a temperatura mínima desde o último reset.

c) Para retornar a temperatura atual, pressione o botão Max/Min novamente.

3. Resetando a memória Max/Min para a presente temperatura

Pressione o botão Reset na leitura MAX. Somente a leitura MAX será redefinida.

Pressione o botão Reset na leitura MIN. Somente a leitura MIN será redefinida.

NOTA:

1. Quando o visor estiver fraco, substitua as pilhas.

2. As pilhas já utilizadas deverão ser depositadas em local adequado.

3. A garantia será expirada em caso de abertura do instrumento por pessoas não autorizadas.

Especificações Técnicas

Dimensões	64x85x21mm
Peso	100g
Faixa de Temperatura Interna	-20 a 70°C/°F
Faixa de Temperatura externa	-50 a 70°C/°F
Resolução	0,1°C
Exatidão	±1°C
Alimentação	1 pilha de 1,5 V Tipo AAA



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação.

Esta garantia é válida pelo período de 06 (SEIS) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19

Tel.: 51-3245.7100 | Fax: 51-3248.1470

www.incoterm.com.br



Incoterm

(51) 3245.7141
3245.7106

C·A·C

atendimento@incoterm.com.br