

9791.16.2.01 Plus

Termômetro digital tipo espeto
com alarme 9791 PLUS



Foto meramente ilustrativa

**MANUAL DE
INSTRUÇÕES**

Instruções de configuração

Esta unidade é construída com a função de alarme de dupla temperatura.

1. A temperatura padrão do alarme é ajustada em 50°C. Isso pode ser alterado pressionando ou segurando “+” ou “-” para definir a temperatura desejada.

2. Pressione o botão “Start/Stop” para iniciar a função alarme de temperatura. Aparecerá no visor o ícone de alarme (📶↑).

3. O alarme disparará quando a temperatura medida atingir ou exceder a temperatura de alarme definida.

4 - Para parar o alarme pressione o botão “Start/Stop”. O símbolo de alarme desaparecerá do visor.

5 - Se você quiser cancelar a função do alarme ou alterar a configuração após o início da função de alarme, pressione o botão “+” e “-” ao mesmo tempo.

6 - Para usar o alarme de temperatura mínima, segure o botão “Start/Stop” e pressione o botão “-”. Quando aparecer o ícone “LO” no visor, siga o mesmo procedimento anterior para definir a temperatura mínima. Quando o alarme mínimo estiver ativado, o ícone de alarme mínimo (📶↓) aparecerá no visor. O alarme disparará quando a temperatura medida alcançar a temperatura definida.

7 - Você pode alternar entre o modo de alarme de temperatura “alta” e “baixa” segurando o botão (START/STOP) e, em seguida, pressionando o botão (-). Quando há o ícone “LO” no visor, todas as configurações são para o alarme de temperatura baixo. Se não houver um ícone “LO”, todas as configurações serão para o alarme de temperatura alta.

8 - O Alarme de Temperatura Alto e baixo pode ser ativado ao mesmo tempo. O ícone (📶↕) aparecerá no visor. .

Hold

Mantenha pressionado o botão “Start/Stop” até a aparecer a descrição HOLD no lado direito do visor. Durante 5 segundos a medição será retida no visor.

Memória Max/Min

Para usar a memória máxima e mínima segure o botão “Start/Stop” e pressione o botão “+”. Durante 10 segundos, no visor aparecerá na seção principal a maior temperatura medida com uma seta indicativa para cima e na seção secundária do visor aparecerá a menor temperatura medida com uma seta indicativa para baixo.

Calibração

1 - Com o dispositivo ligado, coloque a sonda do termômetro em um banho termostático com a temperatura em 0°C.

2 - Aguarde até que a leitura do termômetro permaneça estável e, em seguida, desligue o termômetro. Com o termômetro desligado, mantenha o botão "ON/OFF" pressionado até aparecer o valor a ser compensado no visor. Pressione novamente o botão "ON/OFF". Após esse procedimento a temperatura estará calibrada no ponto 0°C.

3- A calibração só é possível quando a temperatura de medição estiver entre 4°C e -4°C.

4 - Para cancelar a calibração, retire a pilha do dispositivo e coloque-a novamente. Desligar o dispositivo não cancelará a calibração.

Substituição da pilha

1. Quando o ícone de pilha fraca aparecer no visor, a pilha deve ser trocada.

2. Abra o compartimento de pilha com uma moeda. Remova a pilha usada e substitua por uma nova. O lado positivo da pilha deve ficar para cima.

Nota: lembre-se de colocar o anel de borracha antes de fechar o compartimento de pilhas.

Atenção

O termômetro não deverá permanecer submerso em temperaturas acima de 200°C por um longo período. Caso utilize em altas temperaturas, espere estabilizar e faça a leitura, após retire o termômetro. Deixe até que a sonda esfrie antes de efetuar uma nova tomada. Mantenha longe do alcance das crianças. Cuidado, haste pontiaguda.

Especificações

Escala: -50°C a 300°C

Resolução: 1°C

Exatidão: $\pm 1^\circ\text{C}$ de -10°C a 100°C

$\pm 3^\circ\text{C}$ ou $\pm 2\%$ acima de 200°C

$\pm 2^\circ\text{C}$ no restante da escala

Dimensões: 245x30x23 mm

Dimensões haste: 145 mm

Diâmetro: 4 mm

Peso: 39 g

Alimentação: Pilha 1,5 V, LR44



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470
www.incoterm.com.br



Origem: China